

安全性遵從標準聲明

在開始任何程序前，請先詳讀此章節。以下的文字說明有關安裝 Sun Microsystems 產品時須遵守的安全須知。

安全須知

爲了確保您自身安全，在安裝設備時，敬請遵守以下的安全須知：

- 請遵守標示在設備上所有的警告和指示。
- 檢查電源的電壓和頻率是否符合該設備之電氣範圍標籤的標示。
- 千萬不要從設備的開口放進任何物體。可能有危險電壓存在。外部導體可能造成電路短路而引起火災、電擊，或破壞您的設備。

符號

本產品說明文件中可能出現以下的符號：



警告 – 可能會造成身體傷害與設備破壞。請遵守指示操作。



警告 – 高溫表面。請勿觸碰。表面溫度很高，如果觸摸可能會造成身體傷害。



警告 – 危險電壓存在。爲了避免引起電擊和人體傷害，請遵循指示操作。



開 – 接通系統的 AC 電源。

根據裝置的電源開關類型，可能使用到下列某一種符號：



關 - 切斷系統的 AC 電源。



待機 - 開 / 待機開關處於待機位置。

修改設備

請勿對設備進行機械上或電氣方面的修改。Sun Microsystems 對修改過之 Sun 產品的法規相容性不予負責。

Sun 產品的放置



警告 – 請不要堵住或蓋住 Sun 產品的開口。請勿將 Sun 產品放置於輻射源或熱源附近。不遵循這些指示可能導致 Sun 產品過熱，並影響其穩定性。



警告 – DIN 45 635 Part 1000 中定義的工作場所噪音標準必須等於或低於 70Db(A)。

SELV 相容標準

I/O 連接的安全狀態符合 SELV 要求。

電源線連接



警告 – Sun 的產品均設計成使用具有接地中性導體的單相電源系統。為了避免電擊的危險，請勿將 Sun 產品插入任何其他類型的電源系統。若不確定您所處建築物的電源類型，請洽詢設備管理員或合格的電氣工程師。



警告 – 並非所有的電源線都具有相同的電流功率。家用的延長線並無電量過載之保護，而且不適用於電腦系統，請勿使用家用延長線於 Sun 產品。



警告 – 產品附帶有接地型（三線型）電源線。為了避免電擊的危險，請將電源線插入已接地的電源插座上。

下列的警告僅適用於具有「待機」開關的系統：



警告 – 此產品的電源開關僅能作為待機類型裝置。電線是系統的主要斷線裝置。確定已將電源線插入接地的電源插座，該電源插座應靠近系統而且是可以立即接近的。當系統基座已斷電時，請勿連接電源線。

鋰電池



警告 – 系統控制板上的即時時鐘、SGS 編號、MK48T59Y、MK48TXXB-XX、MK48T18-XXXPCZ、M48T59W-XXXPCZ 或 MK48T08 裝有鋰電池。用戶不可自行更換電池。若處理不當可能引起爆炸。請勿將廢電池丟入火中。請勿拆開電池或試圖將電池重新充電。

電池包



警告 – Sun StorEdge T3 和 T3+ array 供電器和冷卻裝置中裝有鎳氫電池。Panasonic 型號 HHR200SCP。電池包若處理或更換不當會有爆炸的危險。只能更換同類型的 Sun Microsystems 電池包。請勿拆開電池或在系統外試圖將電池重新充電。請勿將廢電池丟入火中。請遵循本地規定，正確的處理電池。

系統組件外殼

必須拆下 Sun 電腦系統裝置的外殼才可加入介面卡、記憶體或內部儲存裝置。在啟動電腦系統之前請確定已裝好外殼。



警告 – 外殼未蓋好前，請勿操作 Sun 產品。不遵守此安全事項可能會造成身體傷害或系統損害。

雷射相容標準注意事項

使用雷射技術的 Sun 產品符合 Class 1 雷射要求。

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaitte
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1